NEC 無線デバイスドライバー切替手順

(Realtek 社製 ⇒ Microsoft 社製)

 スタートを右クリックし、 「デバイスマネージャー」クリック。



ネットワークアダプターを展開し、
「Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC」
をダブルクリック。



③「ドライバー」タブをクリックし、
「ドライバーの更新」をクリック。



④「コンピュータを参照してドライバーを検索」 をクリック。

| 1 | ■ ドライバーの更新 - Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC | |
|---|---|---|
| | | |
| | トフ1八-の使業力法 | |
| | → ドライバーを自動的に検索(S) | |
| | お使いのコンピューターで、使用可能な最も適したドライバーが検索され、デバイスにインストールされ ます。 | |
| | | |
| | → コンピューターを参照してドライパーを検索(<u>R</u>) | |
| | トライバーを手動で使来してインストールします。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1 |

⑤「コンピュータ上の利用可能なドライバーの
⑥「Realtek:
一覧から選択します」をクリック。
NIC (Mic

| ドライバーの更新 - Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC | | |
|--|---------------------------|-----|
| ンピューター上のドライバーを参照します。 | | |
| の場所でドライバーを検索します: | | |
| #Users#Owner#Documents ~ | 参照(R) | |
| | | |
| ・コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します この一覧には、デバイスを試験性がある利用可能なドライバーと、デバイスと同じかデ ライバーが表示れます。 | -(L) ゴリにあるすべての | סו |
| コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します この一覧には、デバイスと互換性がある利用可能なドライバーと、デバイスと同じカテ: ライバーが表示されます。 | -(L) ゴリにあるすべての | סוי |
| ・ コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します この一覧には、デバイスと互換性がある利用可能なドライバーと、デバイスと同じカデ ライバーが表示されます。 | -(L) ゴリにあるすべての | סוי |

 ⑥「Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC (Microsoft)」をクリックし、「次へ」をクリック。

| | > | (|
|-----|---|---|
| ~ I | ドライバーの更新 - Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC | |
| 3 | のハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択してください。 | |
| | ハードウェア デバイスの製造売とモデルを選択して(次へ)をクリックしてください。インストールするドライバーのディス クがある場合は、(ディスク使用)をクリックしてください。 | |
| | 回換性のあるハードウェアを表示(C) | |
| | 푸루ル Realtek 8821CE Wireless I AN 80211ac PCI-E NIC (Microsoft) | |
| - L | Realtek 882 ICE Wireless LAN 802-11ac PCI-E NIC (Realtek Semiconductor Corp.) | |
| | Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC (Realtek Semiconductor Corp.) | |
| | このドライバーはデジタル署名されています。 ディスク使用(t) | |
| | ドライバーの署名が重要な理由 | |
| | (次へ(2)) キャンセル | |

⑦ インストールが実行されます。



⑧ 更新が完了します。「問じて」なクリックレア再起動してくださ

「閉じる」をクリックして再起動してください。

| | × |
|---|-----------|
| ← III ドライバーの更新 - Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC | |
| ドライバーが正常に更新されました | |
| このデバイス用のドライバーがインストールされました | |
| Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Deste | \supset |

以上で操作は完了です。