

PC-GN13S78AF WLANドライバ適用手順 (Ver:2024.0.10.137)

NECPパーソナルコンピュータ株式会社 2022/6/22

WLANドライバ Up date 手順

- 1) Zipファイル“2024.0.10.137”をデスクトップ画面にコピー①
- 2) Zipファイル“2024.0.10.137”を右クリック
- 3) 「すべて展開(T)」を左クリック②
- 4) “2024.0.10.137”ファイルを左ダブルクリック③
- 5) “Setup.bat”ファイルを左ダブルクリック④
- 6) “はい”を左クリック⑤
- 7) 約10秒程度でデスク画面に戻る
- 8) Up date完了の確認

スタートボタン右クリック⇒デバイスマネージャー左クリック⇒ネットワークアダプター左ダブルクリック

⇒Realtek 8821CE Wiress LAN 802.11 ac PCI-E NICを右クリック


⇒プロパティを左クリック⇒ドライバータブを左クリック

⇒バージョンが”2024.0.10.137”になっていることを確認⑥


* 上記の○数字は次ページの写真です。

WLANドライバ Up date 手順参考画面


①




②



③



④



⑤



⑥

